

DOPHIN AF 007 OTOMATİK YEMLEME MAKİNESİ

1. Ayarlanabilir ayaklığı çıkarttıktan sonra pil hazne kapağını çekerek çıkartınız. Hazne içindeki işaretlere uygun olarak iki adet AA pili yerleştiriniz ve kapağı kapatınız (piller takılınca zaman ayarı çalışmaya başlar).
2. Yem haznesini çıkartınız. Dilediğiniz miktarda pul ya da pelet yemi doldurunuz ve yem haznesini yerine geri takınız (yem çıkış yerinin yukarı baktığından emin olunuz).
3. Ayarlanabilir ayaklık yardımıyla yemleme makinesini akvaryuma tutturunuz. Yemliğin akvaryuma paralel pozisyonda olduğundan emin olunuz.
4. Balıklarınızın 15 dakika içinde tüketebileceği kadar yem veriniz ve yem haznesi üzerindeki ayar yardımıyla bu miktarı ayarlayınız.
5. Eğer zamanı yeniden ayarlamanız gerekiyorsa, makinenin arkasındaki 12/24 saat düğmesini dilediğiniz saat dilimine getiriniz. Fakat bu durumda makinenin iç saati yeniden başlar.
6. Eğer manüel olarak besleme yapmak istiyorsanız, makine üzerindeki "Manual" yazan düğmeye basmanız yeterlidir.

Not:

- Cihazı su sıçramayacak bir noktaya koyunuz.
- Cihazı kendi başınıza açmaya, tamir etmeye çalışmayınız. Yalnızca uzman bir kişi bu işlemleri gerçekleştirebilir.
- Kullanılmış pil takmayınız. Her üç ayda bir pilleri değiştiriniz.

Tüm akvaryum tipleri için uygundur. Ayaklık dikey ve yatay olarak takılabilir.

AYAKLIĞI YATAY OLARAK TAKMA

Vida makinenin ön kısmında olacak şekilde ayarlanabilir ayaklık üzerine makineyi taktıktan sonra camın üzerine oturtunuz. Kutu içinden çıkan vidayı sıkıştırarak makineyi akvaryuma sabitleyiniz.

AYAKLIĞI DİKEY OLARAK TAKMA

Vida aşağı bakacak şekilde ayaklığı makineye takınız. Akvaryum üzerinde bulunan çubuğa ayaklığı taktıktan sonra vidayı sıkınız.